

Gator (VdS Klasse 3/4) - Kurzbedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise

- Wechseln Sie aus Sicherheitsgründen sofort die werkseitig eingestellten Codes.
- Verwenden Sie für Ihren neuen Code keine persönlichen Daten z.B. Geburtstage oder andere Daten, auf die durch Kenntnis Ihrer Person rückgeschlossen werden könnte.
- Einfache Codes, die leicht zu erraten sind z.B. 1 2 3 4 5 6 7 8, dürfen nicht verwendet werden.
- Ihr Code muss geheim bleiben.
- Schreiben Sie den Code nicht auf.
- Speichern Sie den Code nicht auf Ihrem PC, einer DVD, einem USB-Stick oder Ihrem Handy.
- Ändern Sie Ihren Code regelmäßig, zum Beispiel alle drei Monate.
- Nach Eingabe eines neuen Codes sollte das Elektronikschloss bei offener Tür mehrmals mit dem neuen Code auf- und geschlossen werden.
- Kontrollieren Sie nach jedem Verschließen, dass das Wertbehältnis verschlossen ist.

1.2 Bedienhinweise PIN-/Code-Eingabe

- Die PIN-Eingabe (= 2-stellige Benutzernummer) erfolgt über die Zifferntasten der Eingabeeinheit.
- Die Code-Eingabe (= 8-stelliger persönlicher Benutzercode) erfolgt über die Pfeiltasten der Eingabeeinheit. Jede ausgewählte Ziffer muss mit der  - Taste bestätigt werden.

Eine ausführliche Einbau-/Bedienungsanleitung finden Sie als Download auf unserer Website carl-wittkopp.com.

2 Öffnen

Ein neu angelegter Benutzer ist nicht berechtigt das Schloss zu öffnen. Dies ist erst nach Änderung des Codes möglich.

1. Geben Sie Ihre 2-stellige PIN ein. (Master-/Managerwerks-PIN 0 0)
2. Geben Sie Ihren 8-stelligen Code ein. (Master-/Managerwerkscode 1 2 3 4 5 6 0 0)
3. Drehen Sie innerhalb von 20 Sekunden den Tresorgriff in die „Offen“ - Position.

3 Verschließen

1. Verschließen Sie die Tür am Wertbehältnis und drehen Sie den Tresorgriff in die „Geschlossen“ - Position.

4 Anlegen eines Benutzercodes

Der Master/Manager kann einen Benutzercode anlegen, aber nicht umgekehrt.

1. Drücken Sie die Tasten um das Programm zu starten.
2. Geben Sie Ihre 2-stellige **Master/Manager-PIN** und ein. (Master-/Managerwerks-PIN 0 0)
3. Geben Sie Ihren 8-stelligen **Master-/Managercode** und ein. (Master-/Managerwerkscode 1 2 3 4 5 6 0 0)
4. Geben Sie die 2-stellige **Benutzer-PIN** (zwischen 01 und 48) und ein, die angelegt werden soll.
5. Geben Sie den neuen 8-stelligen **Benutzercode** und ein.
6. Geben Sie erneut den neuen 8-stelligen **Benutzercode** und ein.
7. Drücken Sie die Tasten um dem Benutzer das Standardprofil einzurichten.

5 Ändern des Codes

1. Drücken Sie die Tasten um das Programm zu starten.
2. Geben Sie Ihre 2-stellige PIN und ein.
3. Geben Sie Ihren **alten** 8-stelligen Code und ein.
4. Geben Sie Ihren **neuen** 8-stelligen Code und ein.
5. Geben Sie erneut Ihren **neuen** 8-stelligen Code und ein.

Gator (VdS Class 3/4) - Quick start

1 Notes on safety

- Due to security reasons change the factory codes immediately.
- For your new code, do not use any personal data like birthdays or any other data, which could be known by knowledge of your person.
- Simple codes that can be guessed easily i.e. 1 2 3 4 5 6 7 8 must not be used.
- Your code has to be secret.
- Don't write down your code.
- Don't save your code on your PC, a DVD, a USB-stick or your mobile.
- Change your code frequently for example every three months.
- After entering the new code, the electronic lock should be opened and locked several times with the safe door opened.
- After each locking double check that the safe is locked.

1.2 Operating notes PIN-/Code entry

- The PIN (= 2-digit user number) is entered on the numbered keys of the keypad.
- The code (= 8-digit personal user code) is entered via the arrow keys. Each entry has to be confirmed with .

Detailed installation/operating instructions are available for download on our website carl-wittkopp.com.

2 Opening

A newly created user is not authorised to open the lock yet. This is only possible after changing the code.

1. Enter your 2-digit PIN. (Factory master/manager PIN 0 0)
2. Enter your 8-digit code. (Factory master/manager code 1 2 3 4 5 6 0 0)
3. Turn the handle within 20 seconds into opening position.

3 Locking

1. Close the door at the safe and turn the handle into locking position.

4 Programming the user code

The master/manager is able to program the user code, but not vice versa.

1. Enter     to start programming.
2. Enter your 2-digit **master/manager PIN** and . (Factory master/manager PIN 0 0)
3. Enter your 8-digit **master/manager code** and . (Factory master/manager code 1 2 3 4 5 6 0 0)
4. Enter the 2-digit **user PIN** which has to be programmed (between 01 and 48) and .
5. Enter the new 8-digit **user code** and .
6. Re-enter the new 8-digit **user code** and .
7. Enter    to assign the user to the standard profile.

5 Changing the code

1. Enter     to start programming.
2. Enter your 2-digit PIN and .
3. Enter your **old** 8-digit code and .
4. Enter your **new** 8-digit code and .
5. Re-enter your **new** 8-digit code and .